セット内容

遊ぶ前に

※取り付けは必ず保護者の方が行ってください。
※絶対にビーズコースターを持って本体を持ち運ばないでください。

画像の向きでビーズコースターを本体の穴に差し込んで取り付けてください。
※ビーズコースターは一度取り付けると取り外すことができません。

電池の入れ方

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※電池の連続使用時間 アルカリ単3乾電池約100時間



本体底面の電池ボックスのフタをプラスまたはマイナスドライバーを使用して開けてください。

アルカリ単3乾電池3本をプラスマイナスを間違えないようにセットしてください。セット後は、電池ボックスのフタをしっかりと閉めてください。

遊び方／各部名称

モードセレクトボタン

押すたびに音声のモードが切り替わります。モードはおしゃべりモード・楽器モード・どうぶつモード・乗り物モードの全4種あり、アンパンマンの音声で教えてくれます。

❶「おしゃべりモードだよ！」
❷「がっき！」
❸「どうぶつ！」
❹「のりもの！」

ピアノ風ボタン

各ボタンを押すと、その時のモードに合わせてなかまたちのおしゃべりや効果音が流れて、アンパンマンの鼻が光ります。

あ アンパンマンの鼻

①おしゃべりモード時：
アンパンマンのおしゃべり（2種）
「アンパンチ！」「完成100歩！」
「アンパンチ！」「ひゃくのいち首がいっぱいだね！」
「おうたはまずおかる？」
②楽器モード時：ポンゴの効果音＋（ぼよよーん）
③どうぶつモード時：ぞうの鳴き声（ぱおーん）
④乗り物モード時：飛行機の効果音（ビューン！）

い ばいきんまんの鼻

①おしゃべりモード時：
ばいきんまんのおしゃべり（2種）
「おれさま、ばいきんまん！」
「はーひふへほーん！」
②楽器モード時：ラッパの効果音
③どうぶつモード時：
ライオンの鳴き声（ガオー！）
④乗り物モード時：
車のエンジン＆クラクション音
（ブルルルル・プップー）

う コキンちゃんの鼻

①おしゃべりモード時：
コキンちゃんのおしゃべり（2種）
「わたしコキンちゃんよ！」
「コキンちゃんも踊るの大好き！」
②楽器モード時：木琴の効果音
③どうぶつモード時：
ねこの鳴き声（にゃー！）
④乗り物モード時：
自転車のベル＆走行音
（チリンチリン・ギコギコ）

ABC 顔あそび

アンパンマンポンゴ

アンパンマンの顔を叩くと、その時のモードに合わせてアンパンマンのおしゃべりと効果音が流れて、アンパンマンの鼻が光ります。

おうたあそびボタン

押すと歌声入りのおうたが❶〜❸の順番に流れます。（5曲）

♪アンパンマンのマーチ
♪サンサンたいそう
うた：ドリーミング

♪むすんでひらいて
♪おおきな栗の木の下で
♪あたまかたひざぽん
うた：ドリーミング

くるくる

※曲の途中で押すと曲が止まり、再度押すと次の曲になります。