

# 取扱説明書

屋内用

組立式

## アンパンマン 8ヶ月から成長に合わせて長く使える 乗って!押して!へんしんウォーカー


本商品は屋内用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。

重量制限20kg

対象年齢  
8ヶ月～4才

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV ※単4アルカリ乾電池3本使用(別売り) ※取扱説明書の写真・イラストと製品とは、多少異なることがありますのでご了承ください。

### セット内容



本体

アンパンマン  
ユニット×1

脚パーツB×1

脚パーツA×1

ジョイント  
パーツ×1


座面×1

●取扱説明書×1


※ジョイントパーツ・座面は本体裏にセットしてあります。

### 電池の入れ方


※電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。  
※単4アルカリ乾電池3本使用(別売り)。※電池の連続使用時間:約●時間



アンパンマンユニット裏面の電池ボックスのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回し、カバーを開けてください。



単4アルカリ乾電池3本を+- (プラスマイナス) 正しくセットしてください。セット後は、カバーを閉めて必ずネジを締めてください。




アンパンマンユニットを本体前面に入れてください。


### ウォーカー組み立て方法

※本体の組み立て・取り外しなどは、必ず保護者の方が行ってください。  
※脚パーツ・ジョイントパーツ・座面は奥まできちんと差し込み外れない事を確認してください。


#### 脚パーツ取付位置



脚パーツの取付方向を間違わないように気を付けてください。



解除レバーを下に下げながら本体裏面の右側の穴に脚パーツAを差し込みます。



解除レバーを下に下げながら本体裏面の左側の穴に脚パーツBを差し込みます。

※必ず奥まで差し込み、解除レバーが元の位置に戻っているか確認してください。

完成!



### タイヤロック・速度調節機能について



本体タイヤの解除ボタンを押しながらロックレバーを操作してください。

- FREE  
タイヤが回ります。
- SLOW  
タイヤがゆっくり回ります。
- LOCK  
タイヤが固定されます。




ロックレバーが下がらない場合、タイヤを数回手で回してから操作してください。


※操作する際は、必ず左右のロックレバーの位置を揃えてください。ロックレバーの位置が揃っていないと転倒の恐れがあります。

# 乗用への組み換え方法

※本体の組み立て・取り外しなどは、必ず保護者の方が行ってください。




解除レバーを下に下げながら本体裏面から脚パーツAを外します。



解除レバーを下に下げながら本体裏面から脚パーツBを外します。




ボタンを押しながら本体裏面から座面とジョイントパーツを外します。




脚パーツの取付方向を間違わないように気を付けてください。




解除レバーを下に下げながら本体裏面右側の穴に脚パーツBを差し込みます。



解除レバーを下に下げながら本体裏面左側の穴に脚パーツAを差し込みます。  
※必ず奥まで差し込み、解除レバーが元の位置に戻っているか確認してください。



座面とジョイントパーツを図のように溝に合わせて取り付けます。各パーツは奥まできちんと差し込み外れない事を確認してください。



完成!



本体タイヤのロックレバーの位置は必ずFREEの位置で使用してください。  
※操作する際は、必ず左右のロックレバーの位置を揃えてください。ロックレバーの位置が揃っていないと転倒の恐れがあります。



## 使用上の注意

●組み立て前にセット内容を確認し、組み立て方法をよく読んでください。●パッケージや取扱説明、注意文は必ず保管してください。●本商品は屋内用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。●床などに傷、汚れがつく場合がありますので、体重をかけたまま無理に動かしたりしないでください。●畳やフローリングの上などでの使用は、車輪で傷つく恐れがありますのでご注意ください。●毛足の長い絨毯の上など、柔らかい場所では走行しにくい場合があります。●組み立て後、各部品がしっかり取り付けられている事を十分にご確認ください。●音が聞き取りにくくなったり、光が暗くなった場合にはお早めに電池(単4アルカリ乾電池【LR03】3本)を交換してください。●商品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。●ミラーに付いている保護シートは、必ず保護者の方がはがして確実に破棄してください。●汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒などは、破損、変形の原因になりますのでやめてください。

### お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。  
株式会社アガツマ お客様相談室  
☎(04)7126-6611 〒278-0015  
千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13  
電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

**PINOCCHIO®**  
ピノチオ  
株式会社アガツマ  
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524  
アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>

ご意見をお聞かせください!

抽選で景品をお送りいたします。



<http://agatsuma.co.jp/>